

Size:105X148mm

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA

- Recomendamos una limpieza cuidadosa del producto antes del primer uso.
- Limpie el artículo siempre después de usarlo.
- El termo o jarra térmica no es adecuado para lavavajillas.
- Para limpiar el exterior del termo o jarra, utilice un paño húmedo; para el interior, enjuague el recipiente con agua caliente. Si es necesario, recomendamos utilizar un cepillo de limpieza especial.
- No utilice detergentes líquidos, productos a base de alcohol o ácidos para limpiar el termo o jarra térmica.
- Para quitar residuos del interior del termo o jarra, recomendamos limpiar con agua aliente avinagrada.
- Después de lavar guarde el producto destapado para evitar humedad en el interior del producto. Para productos con funda exterior de cuero o similar remueva la funda antes de lavar.
- En caso de reclamos, póngase en contacto con nosotros directamente.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

- Cada vez que usted rellene el termo o jarra térmica con líquido caliente, debe realizarlo apoyando el termo sobre una base plana, firme y estable.
- Cuando realice el traslado del termo o jarra térmica, asegúrese de tomar firmemente el termo, para evitar deslizamiento del eco-cuero.
- Jamás rellene el termo o jarra térmica si no se encuentra sobre una base plana, firme y estable.

NOTAS DE SEGURANÇA

- Não mantenha o rosto diretamente sobre a abertura da garrafa durante o enchimento com bebidas quentes.
- Mantenha o produto distante de crianças.
- Não vire a garrafa térmica de boca para baixo ou a recline, não deixe cair ou golpeie o produto.
- Não coloque a garrafa térmica na parte superior de estufas quentes, dentro do micro-ondas ou de fornos.
- Encha com cubos de gelo ou bebidas carbonatadas pode prejudicar a garrafa.
- Para evitar a aparição de bactérias, não utilizar com bebidas a base de leite, por exemplo alimentos para bebês ou crianças.
- O uso inadequado do produto pode ocasionar risco de danos ou lesões.
- Em caso de danos, não desmonte a garrafa térmica, entre em contato com o seu distribuidor especializado.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- As bebidas frias permanecem frias durante horas.
- A fim de manter o conteúdo perfeitamente quente, recomendamos lavar a garrafa com água quente antes de verter o líquido.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO E LIMPEZA

- Recomendamos uma limpeza cuidadosa do produto antes do primeiro uso.
- Limpe o produto sempre depois de usá-lo.
- Não colocar a garrafa térmica na lava-louças.

RETIRO